



TM-1010
Комнатно-уличный термометр с
часами, календарем, будильником и таймером

1. Температурный диапазон:
IN - комнатный: от -10°C до 50°C
OUT - уличный: от -50°C до 70°C
2. Кнопка **MAX/MIN/RESET** служит для отображения максимальной, минимальной и текущей температуры. Для сброса памяти и начало нового периода отсчета нажмите и удерживайте кнопку **MAX/MIN/RESET** в течении 2-х секунд.
3. При нажатии кнопки **MODE** верхний дисплей переключается в режим календаря, будильника, таймера и часов поочередно.
4. **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:**
 - в нормальном режиме «:» - мигает и показывает текущее время
 - нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды. Кнопкой **SET** выберите 12/24 часовой режим работы часов. **AM** – до полудня, **PM** – после полудня
 - нажмите **MODE** для подтверждения
 - мигают часы, кнопкой **SET** установите часы и нажмите **MODE** для подтверждения
 - мигают минуты, кнопкой **SET** установите минуты и нажмите кнопку **MODE** для подтверждения
 - мигает месяц, кнопкой **SET** установите месяц и нажмите **MODE** для подтверждения
 - мигает дата, кнопкой **SET** установите день и нажмите **MODE** для подтверждения
 - после подтверждения верхний дисплей перейдет в режим отображения часов
5. **БУДИЛЬНИК**
 - нажатием кнопки **MODE** перейдите в режим будильника «:» не мигает.
 - нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды.
 - кнопкой **SET** установите часы, подтвердите нажатием **MODE**
 - кнопкой **SET** установите минуты, подтвердите нажатием **MODE**
 - кнопкой **SET** активируйте или дезактивируйте будильник, при включенном будильнике отображается символ «»
 - через несколько секунд дисплей автоматически переключится в режим часов.
6. Таймер обратного отсчета (до 99 мин 59 сек)
 - нажатием кнопки **MODE** перейдите в режим таймера
 - нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды.
 - кнопкой **SET** установите часы, подтвердите нажатием **MODE**
 - кнопкой **SET** установите минуты, подтвердите нажатием **MODE**
 - кнопкой **SET** запустите или остановите таймер, при включенном таймере мигает символ «» и отображается оставшееся время
7. Замер температуры осуществляется каждые 5 – 10 секунд
8. Закрепите термометр на стене или на столе с использованием подставки. Выведите внешний датчик температуры на улицу. Длина кабеля внешнего датчика около 3м
9. Питание – 1,5В AA батарея в комплекте