



**TM-898A**  
**Комнатно-уличный термометр с**  
**часами, календарем, будильником, таймером**  
**и функцией сигнализации по температуре**

1. Температурный диапазон:  
**IN** - комнатный: от -10°C до 50°C  
**OUT** - уличный: от -50°C до 70°C
2. Кнопка **MAX/MIN/RESET** служит для отображения максимальной, минимальной и текущей температуры. Для сброса памяти и начало нового периода отсчета нажмите и удерживайте кнопку **MAX/MIN/RESET** в течении 2-х секунд.
3. При нажатии кнопки **MODE** верхний дисплей переключается в режим календаря, будильника, таймера и часов поочередно.
4. **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:**
  - в нормальном режиме «:» - мигает и показывает текущее время
  - нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды. Кнопкой **SET** выберите 12/24 часовой режим работы часов. **AM** – до полудня, **PM** – после полудня
  - нажмите **MODE** для подтверждения
  - мигают часы, кнопкой **SET** установите часы и нажмите **MODE** для подтверждения
  - мигают минуты, кнопкой **SET** установите минуты и нажмите кнопку **MODE** для подтверждения
  - мигает месяц, кнопкой **SET** установите месяц и нажмите **MODE** для подтверждения
  - мигает дата, кнопкой **SET** установите день и нажмите **MODE** для подтверждения
  - после подтверждения верхний дисплей перейдет в режим отображения часов
5. **БУДИЛЬНИК**
  - нажатием кнопки **MODE** перейдите в режим будильника «:» не мигает.
  - нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды.
  - кнопкой **SET** установите часы, подтвердите нажатием **MODE**
  - кнопкой **SET** установите минуты, подтвердите нажатием **MODE**
  - кнопкой **SET** активируйте или деактивируйте будильник, при включенном будильнике отображается символ «»
  - через несколько секунд дисплей автоматически переключится в режим часов.
6. Таймер обратного отсчета (до 99 мин 59 сек)
  - нажатием кнопки **MODE** перейдите в режим таймера
  - нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды.
  - кнопкой **SET** установите часы, подтвердите нажатием **MODE**
  - кнопкой **SET** установите минуты, подтвердите нажатием **MODE**
  - кнопкой **SET** запустите или остановите таймер, при включенном таймере мигает символ «» и отображается оставшееся время
7. Замер температуры осуществляется каждые 5 – 10 секунд
8. Закрепите термометр на стене или на столе с использованием подставки. Выведите внешний датчик температуры на улицу. Длина кабеля внешнего датчика около 3м
9. Питание – 1,5В AA батарея в комплекте