## Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Температура эксплуатации. . . . . - 25… + 40°С.
Температура транспортировки . . . . . - 40… +50°С.

- После работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите инструмент ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку;
- Не допускайте ударов по инструменту и его падения;
- Условия хранения для упакованных инструментов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится инструмент, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен;
- При длительном хранении необходимо смазать инструмент антикоррозийной смазкой.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ножниц – 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил работы, условий транспортировки и эксплуатации при наличии заполненного паспорта с отметками о продаже.
Гарантийные обязательства по работе дрели несет производитель дрели.

Дата продажи: Д Д М М Г Г

Место для штампа

ШТ·К

ШТ·К
www.shtok.ru

ООО «Новые инженерные решения»
107031, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 4
Тел. + 7 (495) 223-32-10
info@shtok.ru


Ваш поставщик

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Секторные ножницы с электроприводом

# НДС-22Т, НДС-30С, НДС-53С, НДС-100БС

## Назначение изделия

Секторные ножницы с электроприводом предназначены для резки кабелей, проводов, тросов и прочее.

## Конструкция и принцип работы

## Порядок работы

Внимание!

Инструмент не предназначен для работы под напряжением!

1. Подготовить дрель к работе согласно рекомендациям производителя.

2. Завернуть вал редуктора ножниц в патроне дрели.

3. Завести держатель за ручку дрели и зафиксировать его с помощью вращения ручки ножниц.

4. При нажатии на кнопку «ПУСК» дрели подвижное лезвие будет вращаться. Для регулировки направления вращения используйте функцию «РЕВЕРС» дрели.

5. Для того чтобы завести кабель между лезвиями необходимо прогнать лезвие до конца и высвободить его из зацепления.

Внимание!

При работе используйте только первую скорость дрели!

Для гарантированной резки необходима дрель с постоянным моментом не менее 45 Нм.

6. Нажав кнопку «ПУСК» произвести резку.

7. В случае заклинивания или остановки подвижного лезвия во время работы необходимо немедленно прекратить работу и используя функцию «РЕВЕРС» высвободить подвижное лезвие.

8. Если не удается произвести резку, попробуйте заменить аккумулятор на полностью заряженный.

## Технические характеристики

| | НДС-22Т | НДС-30С | НДС-53С | НДС-100БС |
|---|---|---|---|---|
| бронированный кабель | - | 30 | 53 | 100 |
| провод АС | - | 30 (400 мм$^2$) | 53 (1440 мм$^2$) | - |
| стальная цепь | - | 10 | - | - |
| стальной трос | 22 | - | - | - |
| габаритные размеры, мм | 200<br>200<br>90 | 200<br>200<br>90 | 220<br>220<br>97 | 280<br>260<br>90 |
| масса без дрели, кг | 2,9 | 2,9 | 3 | 4 |

* Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

## Комплект поставки

Ножницы с редуктором, шт. . . . . 1
Держатель, шт. . . . . 1
Ручка, шт. . . . . 1
Дрель *, шт. . . . . 1
Паспорт, шт. . . . . 1

* Только при заказе комплекта